

Инструкция по прошивке контроллеров HD через Wi-Fi

1.Если версия прошивки в контроллере более, чем 3.67, то можно пользоваться программу HD2014, если это вас устраивает.

- 1.Включаю компьютер.
 - 2.Подключаемся к сети на ПК (пароль либо 12345678, либо 88888888)
 - 3.Подносим компьютер очень близко к контроллеру
 - 4.Включаем HD2014
 - 5.Настройки соединения- Айпи установить, скан.
 - 6.Далее, контроллер определился, переходим на следующий пункт, если не определился, начинаем сначала.
 - 7.Далее - Обновление прошивки. Получить версию, если показывает версию, переходим дальше, если не показывает, начинаем сначала.
 - 8.Нажимаем Обновить и выбираем прошивку w62-0.bin
 - 9.Ждем, пока зеленый ползунок дойдет до конца.
 - 10.Все. После этого контроллер будет работать только в 2016 версии программы.
-
-

Инструкция по прошивке контроллеров HD через USB

- 1.Флешка 2-8 Гб. Fat16/32
- 2.Записываем файл прошивки вашего контроллера в корень флешки.
- 3.Включаем контроллер.
- 4.Вставляем флешку на 1 минуту.
- 5.Все.
- 6.Далее контроллер будет работать только в программе HD2016